




宜客印章-12CM CHINA

如何正确使用宜客智能印章




关于宜客智能印章

宜客智能印章是一款使用在智能手机上的认证设备，它结合了静电能和渐进式多点触摸技术，确保每一枚智能印章的认证信息都是完全不同的，并且具有高精度的认证信息，与快速的认证速度。

* 什么是渐进式多点触摸？

它是一种机制，在每个触摸点之间，一枚印章与屏幕之间的时间延迟。这些邮票是根据识别出的接触点的顺序来区分的。



[宜客智能印章 V2.0]

- 无电池的宜客智能印章；
手持印章手柄传导人体静电

如何使用宜客智能印章



打卡宜客印章集章服务系统页面后，
一只手拿着智能手机，另一只手拿着回音印章在屏幕上按。

- 因为“宜客智能印章”采用渐进式多点触摸技术，所以使用者需用力按压印章于屏幕上1秒钟左右。
- 在屏幕上向下按压“宜客智能印章”，直到你觉得它被按得够紧为止，按压过程中需保证智能印章垂直于屏幕直上直下的按压方式。
- 按压过程中需要避免智能印章在屏幕上来回滑动，或其他形式的位移。
- 尽量避免过快的按押，过快的按押可能导致位移、未按压至底，从而出现无法识别的情况发生，使用过程请慢慢操作。

※ 如果手机屏幕损坏、屏幕保护层过厚或某些品牌的手机的三指截屏功能（可通过手机系统自主关闭，关闭该功能后可正常使用），可能会导致盖章无法识别或识别不准确。

※ 如果出现问题，请点击屏幕上的宜客印章图标，通过Echoss Manager 进行应急盖章。

“宜客智能印章”使用方法图片示例：



紧紧的抓住智能印章的手柄

将智能印章轻轻的放置在屏幕上

按压智能印章

垂直于屏幕按压智能印章并按压至底

如何使用宜客智能印章

宜客智能印章可以在屏幕上的任何角度识别，即使它被放置成菱形。


请确保印章放置在屏幕边界内。

当智能手机识别出智能印章的所有触控点时，认证信息会正确地传送至服务器进行认证。如果印章的部分区域不在屏幕上，则会导致认证失败。


正确使用区域，如下图所示：




正确方式



正确方式



错误方式



错误方式

如何使用宜客智能印章

宜客智能印章通过传导人体静电的方式完成信息的识别认证。


请用手抓住印章手柄，尽量都的接触印章银色区域，这样可以更好的完成静电的传导。

如不握紧印章手柄，按压印章过程中可能会不稳定，造成识别错误。

如未将印章按压至底部，也可能导致认证不准确。

如下图所示按住图章，然后在屏幕上盖章。


以下是可能导致错误的错误案例。




正确方式



正确方式



错误方式



错误方式